

### Tragbarer und robuster Druckkalibrator zur Kalibrierung Ihrer Prüflinge im Prozess

Dank der robusten, kompakten und leichten Bauweise, eignet sich der MG20 Druckkalibrator, bestens für den vor Ort Einsatz.



Der mobile Druckkalibrator MG20 wird mit unseren digitalen Handmanometern der HM35 Serie ausgerüstet.

- Relativdruckmessung
- Differenzdruckmessung
- Absolutdruckmessung

Die integrierte Druckerzeugung ist geeignet für die Erzeugung von Überdruck bis zu 10 bar sowie Unterdruck bis zu -800 mbar.

Mittels variablem Volumen, kann der erzeugte Druck fein-justiert werden.

- EX Ausführungen
- Medien-kompatible Ausführungen erhältlich
- Druck-Änderungsrate
- MIN/MAX
- Mittelwertbildung

Die Auslieferung unserer MG20 Druckkalibratoren erfolgt inklusive SCS Kalibrierzertifikat

[Druck-Kalibrator MG20](#)